



## Fonctions principales

### A- Touche Standby [3]

la touche [3], si elle est appuyée pendant 3 secondes, permet de commuter l'état du régulateur entre l'activité de sortie et Standby.

### B- Touche info [5]

Appuyez et relâchez immédiatement le bouton [5] pour avoir accès au menu info; Avec les touches [4] ou [1], sélectionnez les données à afficher. Appuyez sur la touche [5] pour afficher sa valeur. Pour quitter ce menu, appuyez sur la touche [3] ou attendez 5 secondes.

### C- Cle de degivrage [2]

Maintenez la touche [2] enfoncée pendant 2 secondes pour obtenir un dégivrage manuel commencé.

D-pour modifier le consigne de commande, procédez comme suit:-Appuyez sur la touche Short et Release [1] ou sur la touche [4]: sur l'afficheur, l'Icon Set est activé et le consigne actif s'affiche;

-avec les touches [1] et [4] Réglez la valeur désirée;

-pour enregistrer la valeur nouvellement programmée, appuyez sur la touche [5] ou attendez 5s;

-afin de ne pas enregistrer la nouvelle valeur, appuyez sur la touche [3].

E- Vous avez accès à la configuration des paramètres (Setup) en gardant les touches [6] + [3] enfoncées pour 5s.

